

# ALCOSENSOR RBT VXL

## DESCRIPCIÓN

El RBT VXL consiste en un Alco-Sensor® VXL, una estación de comunicación, un tablero y una impresora. El Alco-Sensor® VXL esta programado para dirigir al operador paso a paso por una secuencia de pruebas que:

- 1. Permite el ingreso de los datos del sujeto, del operador y de otra información relacionada con la prueba a través del tablero
- 2. Automáticamente lleva a cabo la recolección y el análisis de la prueba de aliento
- 3. Despliega el resultado de la prueba, lo imprime y lo graba en la memoria de pruebas.

El instrumento puede ser programado para poder manejar una variedad de protocolos de pruebas. En su configuración estándar, el instrumento cuenta con programas que incluyen protocolos para uso en el área de trabajo (DOT E.U.A., DOE, NRC y de realización de pruebas no reguladas) y protocolos básicos de implementación para uso policial. Aplicaciones adaptadas a las necesidades de la jurisdicción del cliente se encuentran disponibles bajo pedido especial.

### **Características únicas**

- Diseño nuevo e innovador con una pantalla que permite tener la vista hacia arriba
- Una conexión sencilla que dirige al usuario a través de una secuencia de pruebas
- Apto para uso de zurdos y/o diestros
- Cuatro baterías AA permiten la realización de miles de pruebas
- La opción de un barómetro incorporado en el instrumento